

KUNDS MANUAL

Programmering av Becker motorer



SWC62

Styrenhet Kabelmotorer



SWC745

Fjärrkontroll Radiomotorer.

Med denna fjärrkontroll kan ni ha olika sol, vind och tidsvärden per kanal.

(Produktmanualer finns på www.beckermotor.se (Klicka på Downloads))

Innehåll

1.	Inställning Språk i SWC745 och SWC62:.....	2
2.	Meny Tid/Datum:	2
3.	Meny Program:	2
3,1.	(Meny Funktioner).....	2
3,2.	(Gå till Meny Program):	2
3,3.	Exempel Skuggtid Auto / Skuggtid:.....	2
4.	Meny Inställningar:.....	3
5.	Meny Funktioner:	4
6.	Riktvärde Sol & Vind SWC745 och SWC62:.....	5
7.	Sätta mellanläge:	6
8.	Radera mellanläge:.....	6

KUNDS MANUAL

1. Inställning Språk i SWC745 och SWC62:

Första gången ni startar kontrollen, kan den vara inställd på olika språk och det kan vara en bra ide att sätta Svenska innan vi börjar ställa in våra värden. Beroende på hur menyn är uppsatt kan det skilja sig lite.

M, Tryck först på M-knappen tills Tid/Dat visas i displayen

+, Tryck på plus knappen 2ggr tills det står **Inställning** i displayen

OK, Tryck OK ca 6-7ggr (språk), Tryck därefter på **+** tills du ser **Svenska**, Tryck nu på OK

!!! OBS För att se **meny Funktioner i SWC62** måste Displayenheten tas ut från insatsen i väggen. **!!!**

2. Meny Tid/Datum:

M, Tryck på M, Tid/Datum visas i displayen.

OK, Tryck OK

Tid = Ställ in Tim:min

År = Ställ in År ex. 2019

Månad = Ställ in månad ex. 03 för Mars

Dag = Ställ in dag ex. 27 Visas 27.03 i displayen

3. Meny Program:

!!! Välj först den kanal som ska programmeras.

Gå sedan till Meny "Funktioner" och välj Skuggtid Auto eller Skuggtid

3,1. (Meny Funktioner): (M, och stega med +/- till Funktioner, OK)

Markis = OK

Gångtid 120 sek = **OK** (Hur många sekunder som spänning ska ligga på relät vid Ut/In)

Skuggtid Auto / Skuggtid = Ex. Välj Skuggtid Auto

Expertmode Off = OK (Tryck på M)

3,2. (Gå till Meny Program): (M, och stega med +/- till Program, Tryck OK)

Tryck + och välj

Vecka = alla dagar

Block = Veckodagar Mån – Fredag

Enskild = En eller flera dagar i veckan.

3,3. Exempel Skuggtid Auto / Skuggtid:

(Exempel 1, Skuggtid Auto)

Exempel 1, Skuggtid Auto: Tryck OK på Vecka

Skuggtid auto ska visas i menyn

Ställ in tiden ex. 07:00 (pil ner i högra hörnet), OK

Ställ in tiden ex. 22:45 (pil upp i högra hörnet), OK

KUNDS MANUAL

Funktion ex 1:

Markisen blockas alla dagar till 07:00. Går därefter ut om det är SOL och auto-läge är på.
När solen går ner går markisen in.

(Exempel 2, Skuggtid Auto)

Exempel 2, Skuggtid Auto: Tryck OK på Block

Skuggtid auto ska visas i menyn

Ställ in tiden ex. 07:00 (pil ner i högra hörnet) OK

Ställ in tiden ex. 17:15 (pil upp i högra hörnet) OK

Funktion ex 2:

Markisen blockas Mån-Fredag till 07:00. Går därefter ut om det är SOL och auto-läge är på.

Markisen går in kl. 17:15 Mån-Fredag.

Markisen går inte ut lördagar och söndagar.

(Exempel 3, Skuggtid) (Välj först Skuggtid i Meny Funktioner. Se punkt 1)

Exempel 3, Skuggtid: Tryck OK på Block

Skuggtid visas i menyn

Ställ in tiden ex. 07:00 (pil ner i högra hörnet), OK

Ställ in tiden ex. 18:15 (pil upp i högra hörnet), OK

Funktion ex 3:

Markisen går ut Mån-Fredag Kl. 07:00. **Även om det inte är SOL.**

Markisen går in kl. 18:15 Mån-Fredag.

Markisen går inte ut lördagar och söndagar.

4. Meny Inställningar:

- M**, Tryck först på M-knappen tills Tid/Dat visas i displayen

+, Tryck på plus knappen 2ggr tills det står **Inställning** i displayen

OK, -Tryck **OK och ställ värde 6** för sol **Ut/Ner**. Ändra med +/-

-Tryck **OK och ställ värde 3** för sol **In/Upp**. Ändra med +/-

-Vinter OFF, Tryck OK

-Vindövervakning, värde Terrass max 3-4 = 6-8m/sek, Fönster max 5-6 = 10-12m/sek

Se punkt 6 nedan. Riktvärde Sol & Vind

-**Sol I**-mellanläge, stannar på mellanläge 1 när solskyddet går ut på automatik.

Sol II-mellanläge, Markisen stannar på mellanläge 2

Sol gränsläge, Markisen går ut till nedre gränsläge

-**Språk** Tryck + och välj **Svenska** ☺

-**So/ Vi** = Sommar och Vintertid, ska vara **On**

KUNDS MANUAL

5. Meny Funktioner:

Med "Expert Mode ON" kan man lägga till fördröjningstider på Sol UT och Sol IN
(!!! Inga fördröjningstider kan sättas för vind, Standardvärde=15min !!!)

1. M, och +3ggr = Välj meny **Funktioner**, OK
Markis = OK
Gångtid 120 = OK
Skuggtid/Skuggtid Auto = Välj Skuggtid Auto
Expert Mode = Välj ON, OK

Gå till Meny Inställning

2. Välj meny Inställning, OK
Sol Ut = 6, OK
Fördröjning = från 3-min upp till 15-minuters fördröjning kan sättas.
Sol In = 3, OK
Fördröjning = från 15-min upp till 30-minuters fördröjning kan sättas.

Kan vara användbart vid större fastigheter ex. Bodstasrätter med balkong markiser.
Många upplever att det bullrar mycket när 20 upp till 60st balkongmarkiser åker ut och in.
För att få markiserna stabilare vid växlande molnighet kan man då lägga till fördröjningstider.

Ex.

Sol Ut = 6

Sol UT fördröjning = 10min (Default värde = 3min)

Sol In = 3

Sol IN fördröjning = 30min (Default värde = 15min)

Funktion: Solvärdet måste vara Över solvärdet (6) i 10min innan markisen går UT.
Solvärdet måste vara Under solvärdet (3) i 30min innan markisen går IN.

KUNDS MANUAL

6. Riktvärde Sol & Vind SWC745 och SWC62:

OBS!!! Nedan värden är endast en första hjälp.

Parameter Sol&Vind värde för Sol&Vind Control SWC62 och SWC745

OBS!!! Solvärdet IN måste ALLTID vara 2 snäpp under UT-värdet.





Ex. Om solvärdet UT är 6, måste IN vara 4 eller lägre.

TYP av solskydd	Solvärde		Solvärde ca K-lux	Vindvärde	Vindvärde m/sek
	Ut	In			
			2=6 K-lux		
Terrass markis	6	4	3=9 K-lux	3 - 4 MAX	3 = 6m/ sek 4 = 8m/ sek
			4=12 K-lux		
Fönster markis	6	4	5=15 K-lux	5 - 6 MAX	5 = 10m/ sek 6 = 12m/ sek
			6=18 K-lux		
Screen	6	4	7=21 K-lux	7 - 8	7 = 14m/ sek 8 = 16m/ sek
ZIP-Screen	6	4	8=25 K-lux	9 - 10	9 = 18m/ sek 10 = 20m/ sek

Sol UT fördröjning = Default värde = 3min

Sol IN fördröjning = Default värde = 15min





KUNDS MANUAL

	Upp-knapp
	Stopp-knapp
	Ner-knapp
	Programmerings-knapp (sitter på fjärrkontrollens högra sida)
M	Motor


!!! OBS !!! Automatiskt motorskydd/överhettningsskydd om motorn körs längre än ca 4min.
Aktiverat motorskydd släpps efter ca **15-20min**. Därefter kan motorn köras igen.


7. Sätta mellanläge:

Görs efter att gränslägen är satta. Kör till **mellanläget (1:a mellanläget används för S&V givare)**

1.  +  = 1:a mellanläget, 3sek. M 1-klick
2.  +  = 2:a mellanläget, 3sek. M 1-klick





Kontrollera mellanlägen.

 Kör markisen ca 2dm från mellanläget och tryck snabbt 2ggr på pilen ner = M går till 1:a mellanläget.

 Kör markisen ca 2dm från mellanläget och tryck snabbt 2ggr på pilen upp = M går till 2:a mellanläget.

8. Radera mellanläge:

Kör till mellanläget som ska raderas (Ni måste stå på mellanläget).

1.  +  = 1:a mellanläget, 3sek. M 2-klick
2.  +  = 2:a mellanläget, 3sek. M 2-klick